

The logo consists of the letters 'OS' in a white, serif font, set against a teal square background with a white border. Below the letters, the word 'TREKULTUR' is written in a smaller, white, sans-serif font. The logo is positioned in the upper left corner of the image, partially overlapping the wooden floor and the background scene.

OS

TREKULTUR

LEGGEANVISNING

Os-Golv

## *Leggebeskrivelse*

- Start med å pakke ut alle bordene for det rommet som skal legges.
- Velg ut de fineste bordene til bruk der de blir mest synlige. Bland gjerne slik at brede bord blir lagt mot smale bord.
- Fest det første bordet 1 cm fra veggen. De neste bordene punktfestes.
- Når ca. halve golvet er lagt, vurderes retningen i forhold til motsatt vegg.
- Om bordene ikke går helt sammen, håndhøvles kantene til de passer. Ikke press. Husk å høvle på igjen fas.
- Bor ut spunshull ca. 5 cm fra kanten på hver side av bordet på hver bjelke, forbor til skrue (4,5\*60) for å unngå knirk. Trespunser limes, og kappes.

## *For rom med skillebord*

- Legg underlag slik at tverrenden av golvet festes på samme bjelke som skillebordet. Dette er viktig for å unngå høydeforskjeller!
- Legg golvet på begge sider med "go'mål". Sag ut mellomrommet med sirkelsag eller lignende, og fell skillebordet ned mellom endene. Knekk kanten på tverrenden av bordene slik at fasen blir tilnærmet lik langsiden.
- Det brukes ikke løsfjær mellom tverrender og skillebord.

Os-gulvet leveres tørket til 6% for å tåle varmekabler. Det er derfor avgjørende viktig at rommene gulvet skal ligge i er godt uttørket.

Etter legging må gulvet slipes, enten litt lett for hånd, eller aller helst med en golvslipemaskin. Slip kvaliteten er litt avhengig av hvilken type behandling som blir valgt.

### *Behandling*

Os-gulvet tåler de aller fleste behandlinger, så her er det bare ens egen smak som bestemmer.

Bruk av lut alene vil gjøre gulvet lysere, men vil også fremheve kvister som er reparert med kvistfyll. Dette kan virke skjemmende, og anbefales ikke. Lut og olje vil derimot gi et pent resultat.

Os Trekultur tar ikke ansvar for valgte behandlingsmåte.

### *Varmekabler/vannbåren varme*

Er det varmekabler under gulvet må disse settes på umiddelbart etter legging.

Rør for vannbåren varme, kan tåle opp mot 40°C!

Temperatur på overflaten av gulvet, skal ikke overstige 26-27°C. Dette kan måles ved å legge et «teppe» eller lignende over termometeret på gulvet.

## *Leveransen består av:*

- GOLVBORD TILPASSET ROMMET
- TRESPUNSER 15\*50MM
- SPUNSBOR
- LØSFJÆR



SE OGSÅ VÅRE  
ANDRE PRODUKTER!

